

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19

Skyddsutrustning	Arbete > 2 meter från patient	Arbete inom 2 meter från patient (t.ex. kontroll vitalparametrar)	Arbete inom 2 meter från patient med risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. ta blodprov, tömma KAD-påse, såromläggning)	Arbete hos patient med risk för <i>kraftig</i> kontaminering av arbetskläder eller underarmar	Vårdåtgärd med risk för aerosolbildning
Basala hygienrutiner	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓
Plastförkläde utan ärm	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Nej ✗	Ja ✓
Långärmat plastförkläde	Nej ✗	Nej ✗	Nej ✗	Ja ✓	Vid långvarig vistelse i vårdrum där AGP utförs
Visir eller skyddsglasögon	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓
Andningsskydd FFP2/FFP3	Nej ✗	Ja, dag 0-7 från symtomdebut ✓	Ja, dag 0-7 från symtomdebut ✓	Ja, dag 0-7 från symtomdebut ✓	Ja ✓
Munskydd IIR	Nej ✗	Ja, från dag 8 från symtomdebut ✓	Ja, från dag 8 från symtomdebut ✓	Ja, från dag 8 från symtomdebut ✓	Nej ✗
Handskar	Nej ✗	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Vid risk för kontakt med kroppsvätskor

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning - avklädning



Inne i vårdrummet

1. Handskar
2. Desinfektera händer och underarmar
3. Plastförkläde
4. Desinfektera händer och underarmar
5. Visir/skyddsglasögon torkas av med ytdesinfektionsmedel/rengöringsmedel/diskmedel och återanvänds
 - a. Ta på rena handskar
(för att skydda händerna mot ytdesinfektionsmedlet)
 - b. Ta av visir/skyddsglasögon
 - c. Torka insidan först, därefter utsidan
(vid behov lägg visiret på ren yta vid avtorkning)
 - d. Häng upp eller placera på ren yta
 - e. Ta av handskar
6. Desinfektera händer och underarmar
7. Munskydd
8. Desinfektera händer och underarmar

Om två (2) meters avstånd till patient inte kan hållas ska munskydd och visir/glasögon tas av **utanför vårdrummet**.

Utanför vårdrummet

- Ta av eventuellt andningsskydd
- Desinfektera händer och underarmar