

Skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19

Skyddsutrustning	Arbete > 2 meter från patient	Arbete inom 2 meter från patient (t.ex. kontroll vitalparametrar)	Arbete inom 2 meter från patient med risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. ta blodprov, tömma KAD-påse, såromläggning)	Arbete hos patient med risk för <i>kraftig</i> kontaminering av arbetskläder eller underarmar	Vårdåtgärd med risk för aerosolbildning
Basala hygienrutiner	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓
Plastförkläde utan ärm	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Nej ✗	Ja ✓
Långärmat plastförkläde	Nej ✗	Nej ✗	Nej ✗	Ja ✓	Nej ✗
Visir eller skyddsglasögon	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓
Munskydd	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓	Nej ✗
Andningskydd FFP2/FFP3	Nej ✗	Nej ✗	Nej ✗	Nej ✗	Ja ✓
Handskar	Nej ✗	Nej ✗	Ja ✓	Ja ✓	Ja ✓

Skyddsutrustning, avklädning



Inne i vådrummet

1. Handskar
2. Desinfektera händer och underarmar
3. Plastförkläde
4. Desinfektera händer och underarmar
5. Visir/skyddsglasögon torkas av med ytdesinfektionsmedel/rengöringsmedel/diskmedel och återanvänds
 - a. Ta på rena handskar
(för att skydda händerna mot ytdesinfektionsmedlet)
 - b. Ta av visir/skyddsglasögon
 - c. Torka insidan först, därefter utsidan
(vid behov lägg visiret på ren yta vid avtorkning)
 - d. Häng upp eller placera på ren yta
 - e. Ta av handskar
6. Desinfektera händer och underarmar
7. Munskydd
8. Desinfektera händer och underarmar

Utanför vådrummet

- Ta av eventuellt andningsskydd
- Desinfektera händer och underarmar